



## Augie Attracties & Events

Rollepaal 3  
7701 BR Dedemsvaart  
0523 614823  
info@augie.nl  
www.augie.nl

# Gebruik popcornmachine:

1. Zet de **2900 Watt popcornmachine** op een tafel en sluit de machine aan op een **vrije** stroomgroep. Gebruik een goede verlengkabel of een haspel met minimaal 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> kabel. Nooit meerdere kabels op elkaar aansluiten.
2. Zet alle knopjes aan.
  - Links: Ketel verwarming
  - Midden: Ketel roerder
  - Rechts: Lamp
3. Laat de ketel allereerst 3 minuten opwarmen.
4. Voeg achtereenvolgens in de ketel:
  - 50 ml olie (een bodempje van de maatbeker)
  - 150 gram popmaïs (een volle maatbeker)
  - 75 g popsuiker (een halfvolle maatbeker)
5. Als de mais voor 99 % uit gepopt is, kantel dan de ketel en haal alle popcorn er met de houten lepel uit.  
Herhaal punt 4 en 5 voor de volgende popladingen.
6. Wilt u even **stoppen met poppen** dan kunt u de **ketel verwarming** en de **ketel roerder** uitzetten.  
De **verlichting** kunt u uitzetten als u **helemaal klaar** bent.
7. Schoonmaken van de machine:  
Bak een laatste batch popcorn **zonder** suiker, dan bakt de ketel schoon.  
Als de ketel afgekoeld is, kunt u de machine van binnen en buiten schoonmaken (de ruitjes, de bodem, de lade, de bovenkant).  
**Let op:** Aan de ketel hoeft u niets te doen!! Er mag **geen** water in/bij de ketel komen.

### Betekenis van de knoppen:

#### Ketelverwarming (links):

Zorgt dat de ketel heet wordt.

#### Ketelroerder (midden):

Roerder in de ketel om de olie, maïs en suiker goed te mengen.

#### Verlichting (rechts):

Verlichting van de popcornmachine.

### U heeft meegekregen:

Popcornmachine  
Stroomkabeltje  
Maatbeker 3 x  
Metalen schep  
Houten lepel  
Emmer met ingrediënten